

付属品



ロック本体
x1



ブラケット
x1



ブラケットカバー
x1



ラーベノット
x4



ボルト
x2




ワッシャー
x2




アレンキー
x1


ロックの取り付け方



ロックの取り外し方法



番号の設定方法



- 使用上のご注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷つける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- カバーは防水仕様ではありませんので、水濡れ、汚れ、シミ、色移りなどにはご注意ください。また摩擦などにより、損傷する恐れがありますので、施錠または解錠時の取り扱いにご注意ください。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびご取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スベックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

